


Gratulation zu Ihrem neuen

# Europe Magic Wand (EMW)

## WICHTIG VOR GEBRAUCH

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren EMW benutzen. Sie finden die Anleitung auch online unter [europemagicwand.com/user-guide](http://europemagicwand.com/user-guide)

START	ÜBERHITZUNG VERMEIDEN
<p>1. Schalten Sie Ihren Europe Magic Wand ein, indem Sie "+" für 2 Sekunden gedrückt halten. (Kindersicherung)</p> 	<p>1. Versichern Sie sich, dass Ihr Europe Magic Wand frei vibrieren und Wärme abgeben kann - halten Sie z.B. nicht den Kopf eng in Ihrer Hand und bedecken Sie ihn nicht mit Decken, Polstern oder ähnlichem.</p> <p>2. Beachten Sie die maximale Verwendungszeit von 25 Minuten und verwenden Sie EMW-Zubehör nur für die beschriebenen Zwecke.</p> <p>3. Wenn die Überhitzungs-Sicherung schaltet, müssen Sie Ihr Gerät für mindestens 5 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie es wieder verwenden können.</p>

## MASSAGE UND VERWENDUNG

Massage lockert Muskelgruppen, befreit von Spannungen im Körper und gibt Ihnen mehr Energie, einen stressigen und beschäftigten Alltag zu bewältigen. Für viele Leute öffnet Massage auch die Tür zu einer Welt von sexueller Wellness, die oft mehr beinhaltet, als man je für möglich gehalten hätte.

### Wie Sie Ihren Europe Magic Wand verwenden

1. In die Steckdose einstecken und einschalten, indem Sie "+" für 2 Sekunden gedrückt halten. (Kindersicherung)
2. Adjustieren Sie die Massage-Intensität mit "+" und "-".
3. Halten Sie den Stab mit lockerem Griff und bewegen Sie eine Seite des Vibrationskopfes in kreisförmigen Bewegungen über die zu massierende Stelle.
4. Wir empfehlen Ihnen, mit der niedrigsten Intensität zu beginnen und sie dann zu erhöhen, wenn Sie das Bedürfnis danach verspüren. Auf diese Art lernen Sie Ihren Europe Magic Wand langsam kennen.

### Wichtig - Verletzungen vermeiden

- ▶ Personen mit Kreislaufproblemen oder reduziertem Sinnesempfinden (z.B. Diabetiker) sollten einen Arzt konsultieren, bevor sie den Europe Magic Wand verwenden.
- ▶ Massieren Sie nie erhöhte oder entzündete Stellen, sowie Stellen mit Ausschlag.
- ▶ Massieren Sie dieselbe Stelle nicht mehr als 3 Minuten und gehen Sie dann zu einer anderen Stelle über.
- ▶ Hören Sie unverzüglich auf, wenn Sie Schmerz, Kribbeln oder Taubheit verspüren.
- ▶ Wenn Sie Zweifel haben - suchen Sie ärztlichen Rat vor der Verwendung.

### Reinigung

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie AUF KEINEN FALL Wasser oder andere Flüssigkeiten zur Reinigung. (lesen Sie die Sicherheitsanweisungen)

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

- ▶ Schließen Sie Ihren EMW nur an 230V Wechselstrom an und verwenden Sie dem EMW nur für die beschriebenen Zwecke.
- ▶ Stecken Sie dem EMW nach der Verwendung immer aus.
- ▶ Der EMW darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- ▶ Verwenden oder lagern Sie den EMW niemals nahe Wasser oder unter feuchten Bedingungen, z.B. im Badezimmer, in der Sauna oder nahe einem Swimmingpool.

- ▶ Überprüfen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker immer auf Schäden, bevor Sie den EMW verwenden. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist der EMW beschädigt und sollte entsorgt werden.
- ▶ Der EMW ist nur für den Hausgebrauch gedacht und darf nicht professionell verwendet werden.
- ▶ Der EMW ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, fehlender Erfahrung oder fehlendem Gerätekennen gedacht, es sei denn, sie wurden von einer Person, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, über die Verwendung des EMW aufgeklärt.
- ▶ Wenn der EMW für andere als die beschriebenen Zwecke oder nicht in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwendet wird, ist der Benutzer vollständig für jegliche Konsequenzen verantwortlich. Jegliche Beschädigung des EMW oder etwas anderem als Konsequenz daraus ist nicht von der Garantie abgedeckt.
- ▶ Der EMW darf nicht verwendet werden, wenn er benässt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt wurde. Wenn Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie den Hersteller unter [emw@amokmarketing.com](mailto:emw@amokmarketing.com)

## ENTSORGUNG

Elektrische Geräte dürfen nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie müssen ordnungsgemäßer Müllverwaltung in Übereinstimmung mit den Gesetzen Ihres Landes übergeben werden. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe, die Umwelt zu schützen.



## GARANTIE

Im Falle einer Beschwerde lesen Sie bitte immer [europemagicwand.com/warranty](http://europemagicwand.com/warranty). Dort finden Sie Hilfe und Unterstützung.

Als Konsument haben Sie Anrecht auf eine Garantie unter den betreffenden Gesetzen des Landes, in dem die Güter gekauft wurden. Die Garantie ist in allen EU-Ländern 24 Monate nach Erhalt der Ware gültig, solange Sie den Verkäufer innerhalb von 2 Monaten nach Entdeckung eines Mangels darüber informieren.

Die Garantie erfordert eine Dokumentation in der Form eines gültigen Kaufbelegs. Das Gerät kann am Kaufort zurückgegeben werden.

### Einschränkungen der Garantie

- ▶ Die Garantie entfällt, wenn jegliche Wartungsarbeiten, Modifikationen oder Reparaturen am EMW durchgeführt werden, und wenn der EMW kommerziell genutzt wird.
- ▶ Schäden, die durch absichtlichen und unabsichtlichen Missbrauch, Unfälle, Vernachlässigung und Wartung entstanden sind, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Dies schließt auch Schäden durch inkorrekten elektrischen Anschluss, inkorrekte Spannung oder Netzspannung ein.
- ▶ Transportschäden und die Transportkosten sind nicht abgedeckt.
- ▶ Nur Einheiten, die in Europa gekauft und verwendet werden, sind abgedeckt.

### Wenn Sie Probleme mit Ihrem EMW haben

Wenn Sie Problemen mit Ihrem EMW begegnen und unsicher über Garantie oder Verwendung sind, bitte kontaktieren Sie den Hersteller unter [emw@amokmarketing.com](mailto:emw@amokmarketing.com) für Hilfe und Unterstützung.

## RÜCKTRITT VOM KAUF

In der EU gibt es besondere Regeln für Produkte, die nicht in einem physikalischen Geschäft gekauft wurden. Als Konsument haben Sie das Recht, innerhalb von 7 Tagen, nachdem Sie Ihre Ware erhalten haben, vom Kauf zurückzutreten. In vielen Ländern ist diese Frist länger.

### Einschränkungen des Rücktrittsrechts

Wenn Sie vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen wollen, ÖFFNEN SIE NICHT die durchsichtige versiegelte Plastikverpackung, die Ihrem EMW umhüllt, da das Siegel Ihr Nachweis ist, dass das Gerät neu und ungebraucht ist.

Hier können Sie mehr über Ihr Rücktrittsrecht erfahren: [europemagicwand.com/warranty](http://europemagicwand.com/warranty)

## SPEZIFIKATIONEN

- ▶ Modell: EMW-230V CE RoHS
- ▶ Stromversorgung: Spannung / Frequenz / Verbrauch: 230 V AC / 50 Hz / 15 watt
- ▶ Vibrationsfrequenz: 3200/min - 6000/min
- ▶ Maximale Laufzeit: 25 Minuten
- ▶ Gewicht / Länge: 680 g / 32 cm
- ▶ Hergestellt in China für Amok Marketing ApS

Änderungen und Verbesserungen vorbehalten. Copyright © Amok Marketing ApS.



**EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards**

RoHS II 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)

LVD (Electric safety)

- ▶ EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011
- ▶ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
- ▶ EN 62233: 2008

EMC (Electromagnetic compatibility)

- ▶ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- ▶ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- ▶ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- ▶ EN 61000-3-3: 2008

ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)

**The test lab further tested the SILICONE cap to meet**

- ▶ EN 14372:2004 (Phthalate free)
- ▶ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs)  
ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments

**CE**