

Palju õnne uue

# Europe Magic Wand (EMW)

puhul

## Tähtis

Palun lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi ning hoidke alles!

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	EMW-230V CE ROHS	Vooluallika pinge	230 volti
Maksimum töötamisaeg	25 minutit korraga	Vooluallika sagedus	50 Hz
Vibratsiooni sagedus	Umbes 6000/min (kiire) Umbes 3200/min (aeglane)	Voolutarbimine	20 Vatti
Kaal	680 g.	Toodetud	Hiinas

## OHUTUSJUHENDID

PANGE TÄHELE: Toote valesti kasutamine võib põhjustada elektrilöögi, põletushaavu, tulekahju ning kehavigastusi!

### HOIATUS VEDELIKE ning NIISKUSE eest

Ärge kasutage EMW-i märgades või niisketes oludes.  
Ärge mitte kunagi hoidke EMW-i dushi, vanni, basseini või mõne muu sarnase koha lähedal.  
Ärge mitte kunagi puudutage vette kukkunud EMW-i.  
EMW-i ei tohi pesta vees ega muudes vedelikes.  
EMW-i ei tohi sisse lülitada pihustite (spreide) läheduses

### HOIATUS VÄÄRKASUTUSE eest

EMW-i ei tohi kasutada lapsed ega ebaküpsed inimesed.  
EMW ei ole mänguasi ning seda ei tohi juhtmetpidi kanda. EMW-i ei tohi vooluvõrku jätta, kui seda parasjagu ei kasutata. Kui EMW töötab, siis ei tohi seda valveta jätta.  
Kui EMW ei tööta korralikult, seda on kahjustatud või seade on olnud märg, siis ei tohi seda kasutada. See puudutab tervet seadet, sealhulgas voolujuhet ning pistikut.  
Parandamine/hooldamine peab toimuma läbi edasimüüja või Amok Marketingi (vaadake kontaktandmeid).  
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lapsed), kellel on piiratud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised. Välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik teostab kas järelvalvet või on instrueerinud neid inimesi seda seadet kasutama.  
Laste puhul tuleb olla tähelepanelik ning veenduda, et nad seadmega ei mängiks.  
Voolujuhet ei ole võimalik asendada. Kui juhe saab kahjustada, siis tuleb seade minema visata

## **HOIATUS ÜLEKUUMENEMISE eest**

EMW peab saama vabalt vibreerida, et vältida ülekuumenemist.

Seepärast ei tohi EMW-i kasutada teki, padja, vatiteki või mõne muu sarnase eseme all, kus seade ei saa vabalt vibreerida. Samal põhjusel ärge hoidke kõvasti EMW peast kinni kui seade töötab.

EMW võib olla sisse lülitatud ainult 25 minutit korraga, sellele peab järgnema vähemalt 30-minutiline jahutusperiood

## **HOIATUSED VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS**

EMW on mõeldud lihaste massaažiks, näiteks õla-, käte-, selja ning jalalihastele.

EMW-i ei tohi kasutada paistes või põletikulistes piirkondades ega nahalöövete korral.

Ärge kasutage EMW-i seletamatu valu korral. Kahtluse tekkimisel võtke ühendust oma arstiga.

## **KASUTUSJUHEND**

### **Sinu Europe Magic Wand-i kasutamine lihaste massaažiks**

Seade lülitub sisse, kui vajutada ning all hoida „+“ klahvi 2 sekundit.

Seade lülitub välja, kui vajutada ning all hoida „-“ klahvi 2 sekundit.

Ärge kasutage EMW-i pikemalt kui 25 minutit.

Kui soovite veel massaaži, siis lülitage EMW 30 minutiks välja ning alles seejärel lülitage seade uuesti sisse.

Kiiruse reguleerimiseks kasutage „+“ ja „-“ klahve. Valige soovitud vibreerimiskiirus.

Masseerige keha kasutades vibreeriva pea külge.

### **Kuidas Europe Magic Wand-i hooldada ning hoiustada:**

Ärge hoidke EMW-i niisketes tingimustes ega otsese päikesevalguse käes.

Seadet tuleb puhastada niiske lapiga ajal, mil EMW ei ole parasjagu voluvõrku ühendatud. Ärge kasutage mingisugust puhastusvahendit.

### **Kui teil on Europe Magic Wand-ga probleeme:**

Kui teil tekib EMW-ga probleeme, siis võtke nõuannete saamiseks ühendust Amok Marketingi emaili aadressil [emw@amokmarketing.com](mailto:emw@amokmarketing.com)

## **GARANTII NING REMONT**

Vastavalt kehtivale seadusele on Teil kliendina õigus garantiiremondile kohas, kust seade on ostetud. Sinna alla kuuluvad kõik tehasepoolsed materjali- või disainivead, mis ilmnevad seadme normaalse kasutamise korral. Et garantii kehtiks, on vajalik kehtiv dokumentatsioon, mis tõestab, et olete vastava seadme ostnud ning, et ostsite seadme uuena. Selleks on ostutšekk, kus on kirjas, milline seade osteti, ostukuupäev ning hind.

*Sellepärast hoidke ostutšekk alati alles*

### **Europe Magic Wand-i hooldus ning parandus**

Juhul kui (vastupidiselt ootustele) Te märkate oma EMW-l defekte, mida katab toote garantii, siis võtke ühendust jaemüüjaga ning kirjeldage defekti ja edastage vajalik informatsioon ostutšekilt. Teine võimalus on suhelda otse Amok Marketingiga emaili aadressil [emw@amokmarketing.com](mailto:emw@amokmarketing.com). Edasimüüja/Amok Marketing korraldab seejärel omal valikul vastavalt kas seadme defektiga mehhaanilise- või elektrilise osa parandamise või asendamise, või asendab seadme uue sarnase mudeliga. Kui jaemüüja/Amok Marketing leiab, et hooldus või parandus on vajalik, siis tuleb toode tagastada korralikult pakitult ning lisada tuleb ostutšeki koopia. Amok Marketing ei vastuta toote transportimisel tekkinud kahjustuse või seadme kaotuse eest.

## **Garantii piirangud**

- Toote omavolilise hoolduse, paranduse või modifitseerimise korral on garantii kehtetu.
- Kahju, mille on põhjustanud seadme tahtlik või mittetahtlik väärkasutus, õnnetus või ebapiisav hoolitsus ning säilitamine, ei ole garantiiga kaetud. Sinna alla kuulub ka nõuetele mittevastava elektripaigaldise, pinge või võrgupinge poolt põhjustatud kahju.
- Seadme transportimisel tekkinud kahju ning transpordi ja transiidi maksumus ei kuulu garantiiremondi alla.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seadme mistahes kaubandusliku kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.
- Garantii kehtib ainult Euroopas ostetud ning kasutatud seadmetel.

[www.magicwand.ee](http://www.magicwand.ee)