

Συγχαρητήρια για του νέου σας

Europe Magic Wand (EMW)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές πριν χρησιμοποιήσετε το EMW. Μπορείτε επίσης να βρείτε τις οδηγίες αυτές στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα europemagicwand.com/user-guide

ΕΝΑΡΞΗ	ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
<p>1. Ξεκινήστε το Europe Magic Wand πατώντας το "+" συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα (παιδική ασφάλεια).</p> 	<p>1. Βεβαιωθείτε ότι το Europe Magic Wand μπορεί να δονείται ελεύθερα και να αποβάλλει τη θερμότητα - δηλαδή μην κρατάτε την κεφαλή σταθερή και μην την καλύπτετε με κουβέρτες, μαξιλάρια ή παρόμοια.</p> <p>2. Μην υπερβείτε τη μέγιστη συνεχόμενη διάρκεια χρήσης των 25 λεπτών και χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ Europe Magic Wand μόνο για το σκοπό που αναφέρεται.</p> <p>3. Αν ενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερθέρμανσης - περιμένετε για τουλάχιστον 5 λεπτά μέχρι να κρυώσει η συσκευή σας προτού την επαναχρησιμοποιήσετε.</p>

ΜΑΣΑΖ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το μασάζ χαλαρώνει τις μυϊκές ομάδες, ελαττώνει την ένταση στο σώμα και δίνει περισσότερη ενέργεια για να αντιμετωπίσετε μία έντονη ζωή. Για πολλούς ανθρώπους, το μασάζ επιπλέον ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο σεξουαλικής ευεξίας που συχνά περιέχει περισσότερα από ό,τι μπορούσαν να φανταστούν.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Europe Magic Wand

1. Βάλτε το στην πρίζα και ενεργοποιήστε το πατώντας "+" συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα (παιδική ασφάλεια).
2. Ρυθμίστε την ένταση μασάζ χρησιμοποιώντας τα "+" και "-".
3. Κρατώντας το απαλά από τη λαβή, μετακινήστε τη μία πλευρά της δονούμενης κεφαλής με κυκλικές κινήσεις πάνω από την επιθυμητή περιοχή.
4. Προτείνεται να ξεκινήσετε με τη χαμηλότερη ένταση και στη συνέχεια να την αυξήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ώστε να μάθετε σταδιακά να χειρίζεστε το Europe Magic Wand.

Σημαντικό - αποφυγή χτυπημάτων

- ▶ Άτομα με προβλήματα στο κυκλοφορικό ή μειωμένη αίσθηση (πχ. Διαβητικοί) δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το Europe Magic Wand προτού συμβουλευτούν γιατρό.
- ▶ Μην κάνετε μασάζ σε μία περιοχή που φαίνεται ανυψωμένη, ερεθισμένη ή με εξανθήματα.
- ▶ Μην κάνετε μασάζ στην ίδια περιοχή για πάνω από 3 λεπτά, πρέπει να μετακινήσετε σε νέα περιοχή.
- ▶ Σταματήστε αμέσως αν νιώσετε πόνο, γαργάλημα ή μούδιασμα.
- ▶ Αν έχετε αμφιβολία - ζητήστε ιατρική συμβουλή πριν τη χρήση.

Καθαρισμός

1. Αφαιρέστε από την πρίζα.
2. Καθαρίστε με ένα υγρό πανί. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα υγρά για να το καθαρίσετε (διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ▶ Συνδέστε το EMW μόνο σε πρίζα 230 V εναλλασσόμενου ρεύματος και χρησιμοποιήστε το EMW μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- ▶ Πάντα να αφαιρείτε το EMW από την πρίζα μετά τη χρήση.
- ▶ Το EMW δεν πρέπει να βυθίζεται ποτέ σε νερό ή άλλα υγρά.
- ▶ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το EMW κοντά σε νερό ή σε συνθήκες υγρασίας, για παράδειγμα, στην τουαλέτα, στη σάουνα ή κοντά σε πισίνα.

- ▶ Πάντα να ελέγχετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φισ για ελαττώματα ή χτυπήματα πριν τη χρήση. Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, το EMW έχει χαλάσει και πρέπει να πεταχτεί.
- ▶ Το EMW είναι μόνο για οικιακή χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά.
- ▶ Το EMW δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση για τη συσκευή, εκτός αν έχουν δεχτεί συμβουλές για τη χρήση του EMW από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- ▶ Αν το EMW χρησιμοποιείται για άλλους λόγους από αυτούς που προορίζεται ή δε χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτόν τον οδηγό χρήστη, ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε συνέπεια. Οποιαδήποτε ζημιά στο EMW ή αλλού ως συνέπεια αυτού δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- ▶ Το EMW δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι βρεγμένο, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο emw@amokmarketing.com αν έχετε αμφιβολίες.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας. Ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να προστατέψουμε το περιβάλλον.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σε περίπτωση παραπόνου, πάντα να επισκέπτεστε το europemagicwand.com/warranty. Εκεί θα βρείτε βοήθεια και καθοδήγηση.

Ως καταναλωτής, έχετε δικαίωμα εγγύησης σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο της περιοχής όπου αγοράστηκαν τα προϊόντα. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από τη λήψη των προϊόντων, εφόσον ενημερώσετε τον πωλητή για το πρόβλημα μέσα σε 2 μήνες από τον εντοπισμό του. Η εγγύηση απαιτεί την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή ισχύουσας απόδειξης. Η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο σημείο που αγοράστηκε.

Περιορισμοί εγγύησης

- ▶ Η εγγύηση δεν ισχύει αν πραγματοποιηθεί οποιοδήποτε σέρβις, επισκευή ή τροποποίηση στο EMW. Καθώς και αν το EMW χρησιμοποιηθεί εμπορικά.
- ▶ Ζημιές που προκύπτουν από σκόπιμη ή μη, λανθασμένη χρήση, ατυχήματα, έλλειψη φροντίδας και συντήρησης δεν καλύπτονται. Εδώ περιλαμβάνονται ζημιές που προκύπτουν από λάθος ηλεκτρική εγκατάσταση, τάση ή παροχή.
- ▶ Ζημιές κατά τη μεταφορά και το κόστος μεταφοράς ή αποστολής δεν καλύπτονται.
- ▶ Μόνο οι μονάδες που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη καλύπτονται.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το EMW σας

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το EMW σας και έχετε αμφιβολία για την εγγύηση ή τη χρήση, επικοινωνήστε ελεύθερα με τον κατασκευαστή στο emw@amokmarketing.com για βοήθεια και καθοδήγηση.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Στην ΕΕ υπάρχουν ειδικοί κανόνες για προϊόντα που δεν αγοράζονται σε φυσικό κατάστημα. Ως καταναλωτής έχετε το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς σας μέσα σε τουλάχιστον 7 ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων σας. Σε πολλές χώρες, το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο.

Περιορισμοί στο δικαίωμα υπαναχώρησης

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, ΜΗΝ σχίσετε το διαφανές, σφραγισμένο, πλαστικό περιτύλιγμα γύρω από το EMW σας, καθώς η σφραγίδα είναι η απόδειξή σας ότι το αντικείμενο είναι καινούργιο και αχρησιμοποίητο.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το δικαίωμα ακύρωσης εδώ: europemagicwand.com/warranty.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Μοντέλο: EMW-230V CE RoHS
- ▶ Ηλεκτρικό ρεύμα Τάση / Συχνότητα / Κατανάλωση : 230 V AC / 50 Hz / 15 watt
- ▶ Συχνότητα δόνησης : 3200/λεπτό - 6000/λεπτό
- ▶ Μέγιστη συνεχόμενη διάρκεια χρήσης : 25 λεπτά
- ▶ Βάρος / Μήκος : 680 g / 32 εκ
- ▶ Παράγεται στην Κίνα για την Amok Marketing ApS

Υπόκειται σε αλλαγές και βελτιώσεις. Copyright © Amok Marketing ApS.

EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards

RoHS II 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)

LVD (Electric safety)

- ▶ EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011
- ▶ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
- ▶ EN 62233: 2008

EMC (Electromagnetic compatibility)

- ▶ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- ▶ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- ▶ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- ▶ EN 61000-3-3: 2008

ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)

The test lab further tested the SILICONE cap to meet

- ▶ EN 14372:2004 (Phthalate free)
- ▶ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs)
ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments

CE