


Grattis till ditt nya

Europe Magic Wand (EMW)

VIKTIGT FÖRE ANVÄNDNING

Läs noga igenom instruktionerna innan du använder din EMW. Instruktionerna finner du också online på europemagicwand.com/user-guide

START	UNDVIK ÖVERHETTNING
<p>1. Starta din Europe Magic Wand genom att hålla in "+" i 2 sekunder (barnspärr).</p> 	<p>1. Se till att din Europe Magic Wand kan vibrera fritt och göra sig av med värme, dvs. håll inte hårt i huvudet och täck inte över apparaten med filter, kuddar eller liknande.</p> <p>2. Håll dig till den maximala användningstiden på 25 minuter och använd bara tillbehör utformade för Magic Wand enligt anvisningarna.</p> <p>3. Om överhettningsskyddet utlöses skall du låta apparaten svalna under minst 5 minuter före fortsatt användning.</p>

MASSAGE OCH ANVÄNDNING

Massage mjukar upp muskler, minskar spänningar i kroppen och ger extra energi för att hantera en hektisk vardag. För många kan massage också öppna upp för en värld med sexuellt välbefinnande som ofta rymmer mer än de någonsin trodde var möjligt.

Så använder du din Europe Magic Wand

1. Sätt in i uttaget och sätt igång genom att hålla in "+" i 2 sekunder (barnspärr).
2. Justera massageintensiteten genom att använda "+" och "-".
3. Håll lätt i skaftet och rör sidan av det vibrerande huvudet i cirkulerande rörelser över området som skall masseras.
4. Du rekommenderas att börja med den lägsta intensiteten och sedan öka när du känner att du behöver det för att långsamt lära känna din Europe Magic Wand.

Viktigt - undvik skador

- ▶ Personer som har problem med blodcirkulationen eller har nedsatt känsel (t.ex. diabetiker) bör inte använda Europe Magic Wand utan att först konsultera en läkare.
- ▶ Massera aldrig på en yta som är upphöjd, inflammerad eller har utslag.
- ▶ Massera aldrig samma område under mer än 3 minuter, efter det bör du byta till ett nytt område.
- ▶ Sluta omedelbart om du känner smärta, stickningar eller domningar.
- ▶ Om du känner tvivel - rådfråga en läkare före användning

Rengöring

1. Dra ut kontakten ur uttaget
2. Torka med en fuktig trasa. Använd ALDRIG vatten eller annan vätska för rengöring. (Läs säkerhetsinstruktionerna).

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- ▶ Sätt endast in din EMW i AC med 230 Volt och använd bara din EMW för avsett syfte.
- ▶ Koppla alltid ur din EMW efter användning.
- ▶ EMW skall aldrig doppas i vatten eller annan vätska
- ▶ Använd eller förvara aldrig EMW nära vatten eller i fuktiga miljöer, t.ex. badrum, bastu eller nära en bassäng.
- ▶ Kontrollera alltid apparaten, sladden och kontakten efter fel eller skador före användning. Om sladden är skadad är EMW:n defekt och bör kastas.
- ▶ EMW är endast till för hemmabruk och skall ej användas professionellt.

- ▶ EMW är inte avsedd att användas av personer (däribland barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller personer som saknar erfarenhet av eller kunskap om apparaten, om de inte fått instruktioner om användning av EMW av en person som ansvarar för säkerheten.
- ▶ Om EMW används för andra syften än de avsedda i enlighet med denna användarmanual, ansvarar användaren för eventuella konsekvenser. Eventuella skador på EMW eller annat till följd av detta omfattas inte av garantin.
- ▶ EMW skall ej användas om den har blivit våt, inte fungerar ordentligt eller har skadats. Kontakta tillverkaren på emw@amokmarketing.com om du är osäker.

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

Elektroniska apparater skall inte kastas som restavfall i hushållssoporna. Apparaten skall lämnas till lämplig avfallshantering och återvinning i enlighet med ditt lands lagar. Tack för att du hjälper oss att ta hand om miljön.



GARANTI

I händelse av klagomål, läs alltid på europemagicwand.com/warranty där får du hjälp och vägledning.

I egenskap av konsument har du rätt till garanti i enlighet med gällande lagstiftning i det land varan är köpt. I alla EU-länder gäller garantin under 24 månader från det att du mottagit varan, förutsatt att du informerar säljaren om felet inom två månader.

Garantin förutsätter dokumentation i form av giltigt inköpsbevis. Apparaten skall lämnas tillbaka till inköpsstället.

Begränsningar i garantin

- ▶ Garantin blir ogiltig om service, reparationer eller modifieringar genomförs på EMW. Samt om EMW används i kommersiellt syfte.
- ▶ Skador orsakade av avsiktlig eller oavsiktlig felanvändning, olyckor, bristande skötsel och underhåll täcks inte. Detta gäller även för skador som orsakas av felaktig elinstallation, strömstyrka eller nätspänning.
- ▶ Skador som uppkommit vid transport och kostnader för transport och frakt omfattas inte av garantin.
- ▶ Endast enheter köpta i Europa omfattas av garantin.

Om du upplever problem med din EMW

Om du upplever problem med din EMW och är osäker på garanti eller användning kan du alltid kontakta tillverkaren på emw@amokmarketing.com för hjälp och vägledning.

UPPHÄVANDE AV KÖP

Inom EU gäller särskilda regler för varor som inte köpts i en fysisk butik. Som konsument har du rätt att upphäva ditt köp inom minst sju dagar från det att du tagit emot din vara. I många länder är perioden längre.

Begränsningar i rätten till upphävande av köp

Om du vill använda dig av rätten till upphävande av köp, bryt INTE upp den genomskinliga förseglade plasten runt din EMW, eftersom förseglingen är ditt bevis på att apparaten är ny och oanvänd.

Du kan läsa mer om din rätt till upphävande av köp här: europemagicwand.com/warranty.

SPECIFIKATIONER

- ▶ Modell: EMW-230V CE RoHS
- ▶ Nätspänning/frekvens/förbrukning : 230 V AC / 50 Hz / 15 watt
- ▶ Vibrationsfrekvens: 3200/min - 6000/min
- ▶ Maximal användningstid : 25 minuter
- ▶ Vikt / längd : 680 g / 32 cm
- ▶ Tillverkad i Kina för Amok Marketing ApS

Med förbehåll för ändringar och förbättringar. Copyright © Amok Marketing ApS.



EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards

RoHS II 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)

LVD (Electric safety)

- ▶ EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011
- ▶ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
- ▶ EN 62233: 2008

EMC (Electromagnetic compatibility)

- ▶ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- ▶ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- ▶ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- ▶ EN 61000-3-3: 2008

ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)

The test lab further tested the SILICONE cap to meet

- ▶ EN 14372:2004 (Phthalate free)
- ▶ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs)
ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments

CE